



DECORTEJA[®]

MANUAL DE INSTALACIÓN

PISOS



CONSIDERACIONES GENERALES



La instalación se debe realizar en la última etapa de la obra arquitectónica, esto para evitar golpes, trato inadecuado y procedimientos adicionales de limpieza.




Para la instalación en exteriores o zonas expuestas a la intemperie las superficies deben estar previamente impermeabilizadas. La instalación debe ser limpia sin excesos de pegante y en general evitar productos de obra que deterioren o manchen las piezas.



La diferencia de tonos entre las piezas es propia de los productos, lo que le otorga un estilo natural rústico acogedor. No olvide al momento de instalar mezclar las piezas de varios paquetes para evitar el efecto de “parches” de un mismo tono.



Tome en cuenta tener material suficiente para terminar en una sola etapa y evitar pérdida de tiempo y que las piezas sean de un solo lote de producción, esto para reducir la excesiva variación de la tonalidad.



PASO 1

Preparación de la superficie.

La superficie a instalar debe estar limpia y humedecida. La recomendación es pegar las piezas con *DECORPEGA (el mortero de nuestra marca) para evitar reflejo de sales en la cara vista.

El área debe estar nivelada para permitir el ahorro de pegante. El rendimiento del mortero 3,5 m² por c/25 kg, capa de 8 a 10 mm., siempre que la superficie esté nivelada.




* Recomendamos nuestro mortero para evitar futuras manchas blancas o daños en el esmalte del piso.



PASO 2

Colocación de piezas.

Utilizar una llana dentada de 10 mm a 15mm. Coloque y fije con martillo de goma, revise no tener espacios sin pegante. Prevea usar juntas de dilatación de 10 mm debido a que al ser piezas que al ser fabricadas a altas temperaturas sufren variaciones en el tamaño. Para mayor precisión realice los cortes con pulidora. Nunca instale las piezas sin dejar ningún espacio entre ellas.




10 mm

PASO 3

Secado.

Deje secar y no permita el tránsito o contacto con agua antes de las 24 horas. Si la obra continúa después de la instalación de las fachaletas, proteja la superficie con plástico para evitar contaminantes presentes en la construcción.



**Después
de instalar**

**proteger
del agua
y del tránsito**




24H

PASO 4

Limpieza.

En el caso de existir excedentes de pegamento en las piezas, se recomienda no limpiar inmediatamente, sino, esperar algunos minutos a que endurezca un poco y retirarlos, esto facilita la tarea. Luego para una limpieza profunda se debe frotar la superficie con una esponja húmeda.



5-10
minutos



para remover
excedente de
pegante



No deje pasar mucho tiempo para que se endurezca el pegamento, esto puede causar inconvenientes al momento de removerlo.

PASO 5

Emporado.

Antes de emporar es necesario esperar 24 horas después de la instalación y sellado* del producto y revisar que las juntas estén limpias. Evite que el emporo tenga contacto con la cara vista del producto, en caso de ocurrir, limpiar inmediatamente.



**Después
de instalar**



**esperar
24H
antes de
emporar**



Si el producto a instalar es piso sin vidriado (natural), es obligatorio realizar el sellado para evitar que el emporo manche las piezas.

MANTENIMIENTO

Se recomienda solamente limpiar con escoba y luego trapeador húmedo para retirar el polvo. Si se va a utilizar las piezas de piso en acabado natural se recomienda que sea colocado bajo cubierta para evitar manchas de moho .



A TOMAR EN CUENTA:



Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.



En caso de inconformidad con algún aspecto del producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.



No se aceptan reclamos sobre material instalado.




Algunos aspectos de irregularidad de color, textura, tamaño, son parte del diseño y no se consideran como defecto. Hay que tomar en cuenta que son piezas fabricadas a base de arcillas que son horneadas a altas temperaturas por lo cual va a ver variación en tamaño, color y textura.




No se aceptan reclamos por variación de tono ya que como se mencionó en este manual esta es una particularidad del producto y se deben seguir las indicaciones citadas para este particular.



El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento recomendadas, exime a DECORTEJA de toda responsabilidad sobre el producto.



Es necesario mencionar que nuestros productos tienen un recubrimiento de vidrio de alta calidad, pero es posible que en la transportación y manipulación de los mismos, estos sufran **pequeñas marcas o despostillamientos** en sus acabados; en estos casos, para cubrir estas pequeñas imperfecciones recomendamos utilizar el corrector reconstituyente para productos cerámicos CLIMARESIST que puede adquirirlo en nuestra empresa o en cualquiera de nuestros distribuidores.



ADVERTENCIA: Evite salpicar con cemento la superficie expuesta de las fachaletas, si este se seca, se destruirá la capa de vidriado (esmalte cerámico) al momento de intentar limpiarlas.

En caso de salpicar las piezas accidentalmente, limpiar de inmediato con un paño húmedo. DECORTEJA no ofrece garantía por las piezas estropeadas debido a la falta de precauciones en el proceso de instalación.



DECORTEJA[®]

Productos ecológicos hechos para durar

www.decorteja.com